Sicherheitshinweise
Statische Fahrwerke



Installation und Montage

Der Einbau dieses Fahrwerks darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Unsachgemäßer Einbau kann zu Beeinträchtigungen der Fahrsicherheit und unter Umständen zur Erlöschung der Fahrzeugzulassung führen. Nach der Installation ist eine Achsvermessung erforderlich, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.



Sicherheitshinweise

Dieses Steuergerät ist nicht für den Einsatz in extremen Wetterbedingungen oder für den Einsatz außerhalb des vorgesehenen Bereichs geeignet, es sei denn, dies ist ausdrücklich in den technischen Unterlagen angegeben.

Dieses Produkt ist nicht für den Einsatz im Rennsport oder unter extremen Offroad-Bedingungen geeignet, sofern dies nicht ausdrücklich in den technischen Unterlagen angegeben ist



Kompatibilitätshinweis

Dieses Fahrwerk ist für die im Teilegutachten, in der Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE) oder vergleichbaren Dokumenten genannten Fahrzeugmodelle geeignet. Bitte prüfen Sie vor dem Kauf, ob Ihr Fahrzeugmodell kompatibel ist.



Einstellungswarnungen

Die Höhe des Fahrwerks darf nur innerhalb der in den technischen Unterlagen angegebenen Bereiche eingestellt werden. Abweichungen können zu Sicherheitsrisiken führen und die Zulassungsvorschriften des jeweiligen Landes verletzen.

Hinweis zur Zulassung

Die Verwendung dieses Fahrwerks kann in einigen Ländern eine behördliche Eintragung oder Genehmigung erfordern. Bitte informieren Sie sich über die geltenden Vorschriften in Ihrem Land und lassen Sie, falls notwendig, die Zulassung durch eine autorisierte Prüfstelle durchführen.

Wartung und Pflege

- Um die Langlebigkeit und Sicherheit zu gewährleisten, sollte das Fahrwerk regelmäßig gereinigt und insbesondere die Gewindebereiche gepflegt werden.
- Geeignete Schutzmaßnahmen, wie Korrosionsschutz oder Abdeckungen, sind zu verwenden, um Schäden oder Blockaden zu vermeiden.

Haftungsausschluss
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Unfälle, die durch unsachgemäße Nutzung, fehlerhaften Einbau oder mangelnde Wartung entstehen.