Sicherheitshinweise Luftfahrwerke



Installation und Montage

Der Einbau dieses Luftfahrwerks darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Unsachgemäßer Einbau kann zu Beeinträchtigungen der Fahrsicherheit und in manchen Fällen zur Erlöschung der Fahrzeugzulassung führen. Nach der Installation sind die Fahrwerksgeometrie und die korrekte Funktion des Systems zu überprüfen.



Sicherheitshinweise

Dieses Steuergerät ist nicht für den Einsatz in extremen Wetterbedingungen oder für den Einsatz außerhalb des vorgesehenen Bereichs geeignet, es sei denn, dies ist ausdrücklich in den technischen Unterlagen angegeben.



Kompatibilitätshinweis

Dieses Luftfahrwerk ist für die in den technischen Unterlagen, wie dem Teilegutachten oder der Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE), genannten Fahrzeugmodelle geeignet. Bitte prüfen Sie vor dem Kauf, ob Ihr Fahrzeugmodell kompatibel ist.



Einstellungswarnungen

Die Luftdruckwerte und Einstellungen des Fahrwerks müssen innerhalb der in den technischen Unterlagen angegebenen Bereiche bleiben. Abweichungen können zu Sicherheitsrisiken führen und die Zulassungsvorschriften des jeweiligen Landes verletzen.

Hinweis zur Zulassung

Die Verwendung dieses Luftfahrwerks kann in einigen Ländern eine behördliche Eintragung oder Genehmigung erfordern. Informieren Sie sich über die geltenden Vorschriften in Ihrem Land und lassen Sie, falls notwendig, die Zulassung durch eine autorisierte Prüfstelle durchführen.

Wartung und Pflege

- Überprüfen Sie regelmäßig die Verkabelung und die Verbindungen der Steuerungseinheit auf Korrosion oder Beschädigungen.
- Stellen Sie sicher, dass die Steuerungseinheit sauber und frei von Staub und Schmutz bleibt. Reinigen Sie sie bei Bedarf vorsichtig mit einem weichen Tuch.
- Vermeiden Sie das Einwirken von Lösungsmitteln oder aggressiven Reinigungsmitteln auf die Steuerungseinheit, da diese die Komponenten beschädigen können.

Haftungsausschluss
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Unfälle, die durch unsachgemäße Nutzung, fehlerhaften Einbau oder mangelnde Wartung entstehen.